
Toe-in = F > R
Toe-out = R > F
R
F
String
Toe angle
Forward direction
Toe angle
Diameter
View looking down on car
1/4" Toe
7/32" Toe
3/16" Toe
5/32" Toe
1/8" Toe
3/32" Toe
1/16" Toe
1/32" Toe
Toe angle — degrees/wheel
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
.9
.8
.7
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
8
12
16
20
24
28
32
36
Diameter — inches